

## いつも機械をベストコンディションに!

## コンバイン 也心力以沙尹宁》

お客さまご自身で行なう
点検整備ポイント










## はじめに

この「セルフ・メンテナンス」は、お客さまご自身で保守・点検を実施していただけるよう 作業内容を一冊にまとめたものです。

コンバインの、シーズン中のトラブルを低減し、「安心」して「末永く」「安全」にお使いいただくために、ぜひ日頃のメンテナンスをお願いいたします。

なお、製品の正しい取扱方法など安全のために取扱説明書とあわせてお読みいただく ようお願いいたします。



(自然への投棄、放置はしないで下さい)

#### 廃油処理について

\*抜取った廃油は廃油処理業者へ依頼し、 処理してください。

\*廃油を溝や空地などに 絶対に捨てないで ください。

#### 使用済廃棄物の処分について

廃油や冷却水などの廃棄物をむやみに 捨てると環境汚染になります。

機械から廃油を抜く場合は、容器に受けてください。

地面へのたれ流しや川、沼への廃棄は絶対にしないでください。

廃油・燃料・冷却水・冷媒・溶剤・フィルタ・バッテリ・その他有害物を捨てるときは、購入先、又は産業廃棄物処理業者に依頼してください。

#### 焼却は原則禁止です。

●ほ場で廃棄物(廃ビニール、タイヤ等)を 焼却するのは生活環境の保全上著しい支障 があり禁止されています。

#### 日常点検、定期点検をお勧めします。

●日頃の点検整備により機械の調子を整えることは、排気ガスを良い状態に保つことをはじめ、故障による部品交換発生、自然へのオイル漏れ等を防止し、環境保全にもつながります。

## 点検作業を安全にするために



事故防止のため、取扱説明書をお読みいただき、よく理解して正しい点検作業を行ってください。

始動時

- ●エンジンの始動は、運転席に座り各変速レバーを中立にしてください。
- ●機械周辺の人や物に十分注意し、走行クラッチペダルをロックしてから始動してください。
- ●屋内で始動する時は、窓・扉を開け、外気が十分に入るようにしてください。

点 検・ 整 備 時

- エンジンを止め、機械の各部が停止してから行ってください。
- ●高温部には触れないように注意してください。
- ●駐車および点検などで運転席を降りる時は、エンジンを止め、駐車ブレーキをかけ、キーを抜いてください。
- ■刈取部を持上げて点検する時は、油圧昇降ロックをし、刈取部の落下を防止してください。
- ●運転による確認は平坦な場所で行い、駐車ブレーキをかけ、各変速レバーを中立にして確認を行ってください。走行による点検・整備時は、周囲に十分注意して行ってください。

その他

- 火災の危険がありますので、シートカバーは機械が冷えてからしてください。
- 届出をしていない場合は公道走行ができないので、トラックに乗せて運搬してください。

# 点検にトライしよう



#### エンジン部

1.エンジンオイル·····P3
2.オイルフィルタ (カートリッジ) ······P3
3.ファンベルトの調整P4
4.ラジエータ (防じん網)の洗浄 ·····P4
5.ラジエータホースの 点検·交換 ······P5
6.冷却水の交換 ·····P5
7.不凍液P6
8.燃料フィルタ
カートリッジP6
9.油水分離器 ······P7
IO.燃料パイプ ·····P7
11.エアクリーナエレメント·····P7
12.バッテリ雷解液点検P8

#### 刈取部

13.引起U爪(搬送爪) ······P	9
14.各チェーン······P	9
15.刈刃(受刃) ······P]	0
-W	-

#### 脱こく・排わら部

16.わら切刃 ······P11
17.こぎ胴·受アミ······P11
18.こぎ胴·こぎ歯 ······P12
19.各ベルト ······P12
20.カッタ刃 ······P13
21 タチェーンD13

#### 走行部

22.クローラ ·····P14
23.駐車ブレーキ ·····P14
24.注油・グリースの
塗布と補給 ·····P15

#### 電装部

25.電装 (ワイヤハーネス・ヒューズ)・・・・P16

#### エンジンオイル



長い間、 交換 しないで いると…





※エンジンオイルは エンジンの血液と も言えるものです。

最初の交換は50時間 2回目以降は200時間 ごとの交換が目安



100時間使用したもの



量

って、上限と下限の間 にオイルがあるか確 認してください。

#### オイルの交換は…

**ワンポイントアドバイス** ●オイルは「クボタ純オイル」の 使用をおすすめします。

#### ミッションオイル、HSTオイルも交換します

●初回50時間、2回目以降300 時間ごとを目安に交換してくだ

#### 2 オイルフィルタ(カートリッジ)





長い間、 交換 しないで いると…

汚れ

#### こんな不都合がおこります



●フィルタが詰まると オイル圧力が低下 し、エンジンの 命を縮めます。

原因となります。



オイルフィルタ カートリッジ

-----





新品

200時間使用したもの

メインスイッチON

●燃料表示 ●アワーメータ表示

₩₩ 使用0050時間

- ●アワメータの時間をみて200時間を越えて いる場合、カートリッジを交換しましょう。
- ※カートリッジは、必ずエンジンを止めてじゅうぶんに冷えてから
- ●最初の交換は50時間、2回目以降は200 時間ごとの交換が目安。

#### オイルフィルタの交換は…

- ●エンジンオイルと同時に交換するのが理想です が、最低でも2回に1回は交換してください。

- ●フィルタは「クボタ純正オイルフィルタカートリッジ」
  の使用をおすすめします。
  ※カートリッジを本体に取付けるときは、フィルタレンチを使用せず手で確実に締めてください。
  ※フィルタ交換後は約5分間低速運転し、オイルランブの異常、油もれがないか確認し、もう一度オイル量をチェッジによるださい。

#### ミッション・HSTオイルフィルタも交換します

- ●ミッションオイル、HSTオイルと同時に交換するのが 理想ですが最低でも2回に1回は交換してください。
- フィルタはクボタ純正フィルタの使用をおすすめし ます。

#### 3 ファンベルト

#### ファンベルトのはたらきは?




長い間、 交換 しないで いると…

#### こんな不都合がおこります



#### 点検



- ●ベルトの中央部を指で押さえ、たわみ量が5mm ~10mm程度あるか確認してください。
- ●き裂、はがれなどベルトの損傷を確認してください。
- ●ベルトの底とプーリの接触がないか確認してください。
- ●50時間または、100時間ごとに点検調整してください。



#### ファンベルトの調整・交換は…

- ●切損がなくても500時間を目安に交換して ください
- ●たわみの調整はテンションアーム又はダイナモを動かして行なってください。
- ●ベルトが損傷している場合は、購入先に連絡してください。(ファンベルトはクボタ純正 Vベルトの使用をおすすめします。)



#### 4 ラジエータ(防じん網)

#### 防じん網のはたらきは?

#### ラジエータへの防じん作用



長い間、 清掃 しないで いると…

#### こんな不都合がおこります



●オーバーヒートの原因になります。

#### 点検

●防じん網ラジエータ部に、ほこりや わらくずが詰まっていないか確認 してください。



●ラジエータ・ミッション・HSTフィンも、 ほこりやわらくずが詰っていないかを 確認してください。




#### 防じん網の清掃は…

- ●エアコンプレッサなどで清掃してください。
- ※清掃の際は、エアクリーナの吸入口には絶対に水をかけないでください。エンジン不調又は破損の原因になります。

#### 5 ラジエータホース

#### ラジエータホースの役割は?

#### 冷却水の通路




長い間、 交換 しないで いると…

#### こんな不都合がおこります



- ●出力の低下につながります。
- ●冷却水もれを起こしオーバーヒートの 原因となります。

#### 点検



- ●水もれ、き裂、被覆のはがれがない か確認してください。
- ●ホースバンドのゆるみがないか確認 してください。

- ラジエータホース

#### ホースの交換は…

- ●破損している場合は、新しいものと交換してください。
- ●破損がなくても2年(300時間)を目安に交換してください。
- ホースバンドがゆるんでいる場合は締めなおしてください。



※ホースパンドは同時に交換することをおすすめします。

#### 6 冷却水

#### 冷却水のはたらきは?

#### 冷却作用



長い間、 補給·交換 しないで いると…






■オーハーヒートの原因になります。■エンジンの破損につながります。





- リザーブタンク **-**



FULL

●リザーブタンク内の量が 「FULL~LOW」の範囲にある か確認してください。

#### 冷却水の補給・交換は…

- ●冷却水が「LOW」以下の場合 「FULL」の位置まで冷却水を補 給してください。
- 補給は水道水でも構いませんが、LLC(ロングライフクーラント)の使用をおすすめします。
- ●冷却水の交換は2年が目安です。
- ※ラジエータキャップを外す場合は、エンジン停止後30分経過してから行なってください。

#### 不凍液


#### 不凍液のはたらきは?

#### 冷却水の凍結防止 錆の防止




不凍液 を使わな いで いると・

#### こんな不都合がおこります



- ●冷却水が凍ってしまいエンジン各部の破損に つながります。
- ●不凍液の混合比を間違えると、冬期は凍結割れ、 夏期にはオーバーヒートの原因となります。



リザーブタンク



- ●不凍液の有無は冷却水の色で確認してく ださい。(不凍液は着色されています。)
- ●不凍液の有効使用期間は2年です。

#### 不凍液の補給は…

- PTタイプは冬期のみ使用し てください。
- ●LLC(ロングライフクーラン ト)は50%の割合で年間通し て使用できます。
- ※刈取時、温度が上昇してオーバーヒー ト気味になる場合、不凍液を排出して 清水を補給してください。
- ※冬期には必ず不凍液を補給してくださ い。混入しないとエンジンの破損につ ながります。

#### 燃料フィルタカートリッジ

#### 燃料フィルタカートリッジの役割は?



い間、 洗净 しないで いると・

#### こんな不都合がおこります

●エンジンの

・
動性が悪 くなります。

●エンジンの出力低下に つながります。

●エンジン各部の破損に つながります。





燃料フィルタカートリッジ



(点検の手順)

- ①油水分離器にある燃料コックを閉じる。
- ②燃料フィルタカートリッジを外す。
- ③水やゴミが沈んでいないかを確認する。
- ④100時間ごとにフィルタを掃除する。

#### 燃料フィルタカートリッジの交換

- ●400時間ごとに新しいクボタ 純正燃料フィルタカートリッジ と交換してください。
- ※カートリッジを本体に取付けるときは、 フィルタレンチを使用せず手で確実 に締めてください。

## 油水分離器

#### 検






#### 油水分離器の清掃

- ●赤いフロートが上にある時、また100時間ごとに清掃してく ださい。
- ※水を抜いてもすぐ赤いフロートが上にある場合は、燃料を交換してください。

## 10 燃料パイプ

#### 燃料パイプの役割は?

#### 燃料の通路



長い間、 交換 しないで いると…

#### こんな不都合がおこります



検 点



- ●使用時間が150時間または 6ヶ月ごとの早い方で点検してくだ さい。
- ●き裂、ひび割れ、もれ、被覆のはがれ がないか確認してください。
- ホースバンドのゆるみの確認。

#### 燃料パイプの交換

- ●破損している場合は、新しいものと 交換してください。 ●破損がなくても2年を目安に交換し
- てください。
- ※ホースパンドがゆるんでいる場合は締めな おしてください。



#### エアクリーナエレメント


#### エアクリーナのはたらきは?

#### 空気のろ過



清掃·交換 しないで いると…

#### こんな不都合がおこります



- ●エンジン出力が低下してきます。
- ●エンジン各部の破損につながります。

#### 槌

#### 汚れ



エアクリーナ エレメント

- ●エレメントの目詰まりや汚 れ、変形がないか確認してく ださい。
- ●50時間ごとに清掃、300時 間ごとに交換してください。 ※使用条件により時間は異なります。

#### エアクリーナの清掃・交換は…

●エレメントのちりやほこり はエアで吹飛ばしてくだ さい。 (エアの圧力は700kPa (7kgf/cm²)を越えないよ



うに注意してください。) ●クボタ純正部品と交換してください。

#### プレエアクリーナーの清掃

●ほこりがたまったらプレ エアクリーナーを清掃し

(刈取作業中、常時)



#### 12 バッテリ

#### バッテリのはたらきは?








照明の電源

長い間 メンテナンス しないで いると…

#### こんな不都合がおこります

●バッテリ内の電解液が蒸 発したり自然放電で、工 ンジンの始動が囲業 になります。





#### 点



●エンジンが始動するか確認 してください。

●ターミナルの腐食やゆるみ、 汚れがないか確認してくだ さい。



バッテリ

#### バッテリのメンテナンス、交換は…

- ●充電不足の場合はバッテリを機体から取外し、充電してく
- ※バッテリを機体から取外すときは⊖(無)コードを最初に外し、次に⊕(赤) コードを外してください。また、取付けの場合は逆の順番で行なってください。
- ●バッテリ液が不足している場合は規定量を入れてください。
- ●ターミナルが腐食又は汚れている場合は、金ブラシ、サンド ベーバで取除き、グリスを塗布したのち締付けてください。
- ●バッテリを充電してもすぐに放電してしまう場合は寿命な ので交換が必要です。

(純正のものを使用してください。)

- ●自己放電したコンバインをブースターケーブルを使って 始動させるときは、プラス⊕側とマイナス⊖側を間違わ ないように接続してください。
- ●長期間格納する場合はマイナス⊖側端子を外すかバッテ リそのものを機体から取外し、日光の当たらない場所に 保管してください。
- ●バッテリ液は希硫酸ですので、身体や衣服に付着しない よう注意してください。
- ●バッテリの取扱いを誤ると爆発などの危険がともなうの で、説明書に基づいて正しい取扱いをしてください。

#### 13引起し爪

#### 引起し爪のはたらきは?



長い間、 交換 しないで いると…

#### こんな不都合がおこります

倒伏時に搬送不良

●爪が摩耗、破損、または倒れが生じ、搬送不良となり、 その論まりの原因となります。

#### 点検





●爪の摩耗や破損、倒れがないか確認してください。

#### 引起し爪の交換は…

■爪が摩耗、破損している場合は交換が 必要です。購入先に連絡してください。




## 14各チェーン

#### チェーンのはたらきは?



長い間 メンテナンス しないで いると…

#### こんな不都合がおこります



点検



供給株元チェーン







●チェーンローラ軸受け部が摩耗又はゆるみがないか確認してください。

#### チェーンのメンテナンスは…

- ●チェーンがゆるんでいる場合は、取扱説明書に従って調整してください。
- ●チェーン及びチェーンローラ軸受け部が著しく摩耗している場合は交換が必要です。購入先に連絡してください。



## 15刈 刃(受刃)

# 

長い間、 交換 しないで いると…



●刃が摩耗して**刈り跡が悪く**なったり、刈取り搬送 姿勢が悪くなって、**刈取部の詰まり**の原因になり ます。

#### 点検





- ●刃が摩耗、破損していないか確認してください。 ●刈刃と受刃のすき間が○~○.5mm、ナイフク!
- ●刈刃と受刃のすき間が0~0.5mm、ナイフクリップと刈刃のすき間が0.1~0.3mmになっているか確認してください。※目視による確認。

#### 刈刃の交換は…

- ●刈刃や受刃が著しく摩耗、破損している場合は交換が必要です。購入先に連絡してください。
- ●刈刃とナイフクリップのすき間が著しくあいている場合は調整してください。



MEMO	
	~~~~~~~~~~~~

### 16わら切刃



憂い間、 交換 しないで いると…





(点検の手順)

- ①脱こくカバーを開ける。
- ②わら切刃押えのわら切刃固定ナット(3個)を外す。
- ③わら切刃押えを取出す。
- ④わら切刃の破損や摩耗がないか確認する。

#### わら切刃の交換は・・・

- ●わら切刃は、約200時間ごとに交換してく ださい。 ※使用条件により異なります。

  - ●わら切刃が著しく 破損、摩耗してい る場合は交換が必 要です。購入先に連絡してください。 (刃の交換は「クボ 夕純正わら切刃」 の使用をおすすめ します。)



#### 17 こぎ胴・受アミ



メンテナンス しないで いると…





こぎ胴をオープンして、こぎ胴 受アミの目詰まり、摩耗、破損が ないか確認してください。

#### 受アミのメンテナンスは・

- ●目詰まりの場合は、洗浄して泥などをきれ いに取除いてください。
- ●破損している場合 は交換が必要で す。購入先に連絡 してください。
- ※装着時は、入れる方向と 上下位置を確認してく ださい。間違えると故 障の原因になります。



#### 18 こぎ胴・こぎ歯

#### こぎ歯のはたらきは?

作物からこく粒を分離する



憂い間、 しないで いると・・





こぎ歯の変形・摩耗がないか確 認してください。



●こぎ胴をオープンしてこぎ歯(並歯・第1、2 補強歯、板整梳歯)の変形、摩耗がないか確 認してください。

#### こぎ歯の交換は…

●こぎ歯が著しく摩耗している場合は交換が 必要です。購入先に連絡してください。



#### 19各ベルト

#### ベルトのはたらきは?

搬送作用

動力伝達作用





い間 メンテナンス しないで いると…

#### こんな不都合がおこります

●各ベルトのゆるみ、焼付き、はがれ、き製、 伸び、ひび割れ、厚耗が生じます。

●動力伝達不豊などの原因になります。





●取扱説明書に従って、各ベルトのゆ るみがないか確認してください。

ベルトの摩耗や破損、又はがれがな いか確認してください。



焼付き 被覆のはがれ

#### ベルトのメンテナンスは・

●ベルトがゆるんでいる場合は、 取扱説明書に従って調整してください。

●ベルトが著しく摩 耗、破損、又は外れ ている場合はクボ 夕純正ベルトと交換 が必要です。購入先 に連絡してください。



#### 20 カッタ刃



ンテナンス しないで いると…

## こんな不都合がおこります よずい ●カッタ刃が摩耗、破損していると、カッタの 譜まり、ベルトの破損が生じます。



●切断(カッタ)刃と供給刃のすき間が広い時は、●カッタ刃の破損、摩耗がないか すきま調整が必要です。


確認してください。

#### カッタ刃のメンテナンスは・・

●カッタ刃の調整または、破損・摩耗している場合は、購入先に連絡してください。



#### 21 各チェーン



シテナンス ないで ると…

# こんな不都合がおこります

0 ●チェーンがゆるむと※送不見 ローラの厚頼の原因になります。









- 取扱説明書に従って、各チェーンのゆるみ がないか確認してください。
- チェーンローラ軸受け部が摩耗していない か確認してください。

#### チェーンのメンテナンスは・

- ●チェーンがゆるんでいる場合は、 取扱説明書に従って調整してください。
- ●チェーン及びチェーンローラ軸受け部が著しく摩耗している場合は交換が必 要です。購入先に連絡してください。



#### 22 クローラ

#### クローラのはたらきは?

#### 刈取り及び走行(移動)のための装置



長い間 メンテナンス しないで いると…

#### こんな不都合がおこります



●クローラがゆるんで切れたり外れたりする 原因となり、走行不能につながります。

#### 点検

●クローラに摩耗やひび割れがないか 確認してください。



クローラ



すきま15~20mm



#### クローラのメンテナンスは…

- ●転輪部のごみやワラ、泥を水洗い等で清掃してください。
- ●地面からクローラを浮かした状態でクローラ下側上面と後から2番目の 転輪のすきまを15~20mmに調整してください。
- ●クローラのたわみが著しい場合または摩耗やひび割れ、また駆動輪の著しい摩耗は交換の必要があるので、購入先に連絡してください。

## 23 駐車ブレーキ

#### 点検

●駐車ブレーキをいっぱいまで踏み込んだ時に、機械が確実に停止していることを確認します。



#### 24 注油・グリースの塗布と補給

#### グリースの役割は?


#### 回動部の円滑化

#### 錆止め



メンテナンス しないで いると…

#### こんな不都合がおこります



●各部の働きが悪くなります。

#### グリース補給






#### 点 検

- ●機体各部の掃除が終わったあとまたは、刈取作業を始める場合 には、各部の注油やグリースの塗布を行って下さい。
- ●作業前または作業後に、注油スイッチをON。
  - ⇒下記部位に自動注油

#### ◆注油タンク容量(4ℓ)

は補給が必要です。



注油スイッチ





排わら株元チェーン



排わら穂先チェーン



供給株元チェーン



◆引起しチェーン



●エンジンを始動し、脱こく部を回転 させながら、注油してください。

#### オイルの補給

◆フィードチェーン駆動ケースのオイル(オイル量0.25 ℓ)



## 電装部(ワイヤハーネス・ヒューズ)

#### ワイヤハーネスのはたらきは?

各電装部品への送電

#### ヒューズのはたらきは?

#### 過電流の防止



長い間 しないで いると…

#### こんな不都合がおこります



- ●ワイヤハーネスが損傷しているとショートや火災の 原因になります。
- トューズが切れていると電装部品が働きません。また 正しいヒューズを使わないと、過電流により配線が焼 けたり電装部品の損傷につながります。

#### 檍

●ワイヤハーネスの被覆が破れていないか、 確認してください。





●ヒューズボックスを開けて、 ヒューズの接触不良や断線 がないか確認してください。

#### ワイヤハーネスのメンテナンスは・

- ●ワイヤハーネスが断線している場合 は購入先に連絡してください。●被覆がはがれている場合はビニール
- テープで補修してください。
- ※補修はバッテリの⊖端子を外して行なってく

#### ヒューズの交換は…

●断線や接触不良 の場合は、規定容 量のヒューズと交 換してください。



#### エンジンの始動性を確認しましょう。

#### 保守点検


- ●バッテリが放電していませんか
- ヒューズが切れていませんか
- ●燃料に水やゴミが混入していませんか●クラッチペダルを確実に踏み込んでいますか (セーフティスイッチがきちんと踏み込まれ

#### セルスタータは作動するが、エンジンは始動しない。



清掃燃料コックを閉じ、カップ上部のリテーナ リングをゆるめてカップを取外し、内部を軽油で 洗浄してください。

#### セルスタータがまわらない。



しいご相談は下記までご連絡ください。	担当者



発行/株式会社 **クボタ** 編集/クボタ機械サービス株式会社